



**#FíjaloBien!**

**Evita accidentes en casa,  
fija tus muebles y  
televisores**



El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) lanza la Campaña "Fíjalo Bien!". La cual tiene como objetivo informar a los padres y adultos acerca del riesgo de accidentes que podrían presentarse al no fijarse o sujetarse los muebles de manera segura en el hogar, con especial atención en los niños del hogar.

Se trata de una campaña internacional impulsada activamente por la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi como integrante del Grupo de Trabajo sobre Seguridad de los Productos de Consumo de la OCDE (Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico), con la finalidad de informar a los consumidores del mundo sobre los peligros que conlleva el no fijar de forma adecuada los muebles u otras estructuras similares presentes en el hogar.

De no tomar previsiones del caso, los niños podrían sufrir serias lesiones, como golpes en la cabeza, daños internos, sofocación, pérdida de conocimiento o la muerte.

**Noviembre de 2017**



Los accidentes caseros, lastimosamente, ocurren. La buena noticia es que podemos evitarlos y todo depende de nosotros. Cuando tenemos niños en casa, debemos tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar los accidentes.

Los niños, por su curiosidad, suelen jugar en zonas no tan seguras, incluyendo muebles altos o de regular tamaño que, por lo general, sirven de base para aparatos electrónicos que llaman la atención de los pequeños.

De acuerdo a cifras de la Comisión Australiana de Consumo, los niños menores de 10 años corren constantes riesgos de ser víctimas de accidentes caseros por la presencia de muebles inestables.

En Estados Unidos, por ejemplo, cada dos semanas un niño muere aplastado por la caída de muebles o televisores. De igual modo, aproximadamente 33 mil personas son tratadas cada año por lesiones ocasionadas por accidentes similares.

**La mejor solución es asegurar a la pared los muebles potencialmente peligrosos para los más pequeños, especialmente si solemos acomodar un televisor encima.**



# Consejos para los consumidores



Asegura a la pared los aparadores, estantes y otros muebles de la casa con tornillos de sujeción rápida.




Evita almacenar aparatos electrónicos sobre los muebles. No despiertes la curiosidad de los niños en espacios peligrosos para ellos.



Monta firmemente tu televisor a la pared o usa tornillos para asegurar la base de la televisión a un mueble.



Lea bien las instrucciones de instalación señaladas antes de fijar el mueble.



- ✓ Cuando compres muebles, pide al proveedor información adicional sobre la correcta instalación del producto y la fijación del mismo de acuerdo al tipo de pared que tenga tu casa.
- ✓ No permitas que los niños suban o trepen los muebles, cajoneras o vitrinas de tu casa.
- ✓ No coloques televisores pesados sobre muebles que no están diseñados para soportar aparatos electrónicos.



# ¿Sabías que?

**En el año 2016**, una compañía de mobiliario retiró del mercado estadounidense **29 millones de cómodas y tocadores** tras la muerte de tres niños que fueron aplastados por uno de sus productos **en accidentes caseros.**

# #FíjaloBien!



**Autoridad Nacional de Protección del  
Consumidor**

**Para consultas adicionales, puedes acudir  
a nosotros, escribiéndonos al correo  
electrónico:**

**sacreclamo@indecopi.gob.pe**  
o llamándonos al

**(511) 224-7777** (Lima)

**o 0-800-4-4040**  
(desde provincias)

**para que un especialista de nuestro  
Servicio de Atención al Ciudadano pueda  
brindarte asesoría gratuita.**

**[www.indecopi.gob.pe](http://www.indecopi.gob.pe)  
[www.consumidor.gob.pe](http://www.consumidor.gob.pe)**